DELTA | SERVİS
VİOMİ S9 ÇÖP TORBALI ROBOT SÜPÜRGE KULLANIM KULAVUZU

Bakım

2si 1 arada Su Tankı Toz Bölmesi
1) Toz bölmesini serbest bırakma düğmesine basın ve çıkarmak için hazneyi dışarı çekin.

2) Filtre süzgeci kısıkcını çıkarmak için toz bölmesi kısıkacını serbest bırakın.

3) Filtre bölmesini kaldırın.

4) Filtre süzgecini ve kısıkacı temizleme fırçasıyla temizleyin.

5) Toz haznesini temiz tutmak için nemli bez ile siliniz ve kurulduğundan emin olduktan sonra kullanınız.
6) Paspas aparatını ters çevirin ve temizlik için paspası çıkarın veya değiştirin.

İpuçları:
Kirlenmiş paspas süpürme performansını olumsuz etkileyeceğinden paspası düzenli olarak temizleyin.
Paspası çıkarılmasından ve temizlediğinizden emin olun ardından çevirerek kurutun.
Paspası tanka monte edilmiş halde temizlemeyin aksi takdirde atık su filtre elemanını tıkayabilir.
Paspas işlemi esnasında saf su kullanınız.

Ana Fırçayı Temizleme
Ana fırça kullanıları bir malzemedir ve haftalık olarak temizlenmelidir. Uygun temizleme performansını sağlamak için ana fırçanın 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
1) Temizleyiciyi ters çevirin, kapaktaki kısıkaz basarak ana fırça kapağını ve fırçayı çıkarın.
Not: Lazer radarına zarar vermemek için ters çevirirken çarpışmayı önleyin.

2) Fırçanın etrafındaki kılları bıçakla kesin ve açağın diğer ucuyla ana fırçayı temizleyin.

3) Ana fırçayı ve ana fırça kapağını takın ve kısıkacı kilitleyin.

Yan Fırçayı Temizleyin/Değiştirin
1)Bir tornavidayla yan fırçayı sabitleyen vidaları sökün ve yan fırçayı çıkarın.

2) Yan fırçayı temizledikten sonra monte edin veya yan fırçayı değiştirin.

Not: Uygun temizleme performansı sağlamak için yan fırçanın her 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Toz Torbası Değişimi

Toz torbası doluğunda ekranda DOLU TOZ TORBASI simgesinin turuncu renkte yanıp sönmesi veya uygulamada bir mesaj verilmesi durumunda lütfen torbayı hemen değiştirin. Toz torbası normal çalışırken simge yeşil ve beyaz renklerde yanıp sönmeye devam eder.

Temiz Toz Kanalı

Torba değiştirildikten sonra bile DOLU TOZ TORBASI simgesinin hala turuncu renkte olması durumunda, elektrik fişinin çıkarmanız, toz kanalının yabancı bir madde tarafından engellenip engellenmediğini kontrol etmek için şarj ünitesini ters çevirmeniz önerilir.
Toz kanalı tıkalıysa kanal kapağını aşağıda gösterildiği gibi tornavidayla çıkarın.
Yabancı maddeyi çıkarın.
Not: Aşırı güç kullanarak sökmeyin. Olası durumlarda yetkili servis noktasından destek alınız.
Temizlemeyi bitirdikten sonra tekrar yerine monte edin.

Pil Bakımı

Vakumlu paspas yerleşik bir yüksek performanslı şarj edilebilir lityum iyon pil içerir. Yeterli pil performansını korumak için düzenli olarak şarj edin.
Vakumlu paspas uzun süre boşta bırakılırsa, aşırı deşarj nedeniyle hasar görmemesi için kapatın ve her 3 ayda bir şarj edin.

Sensör Temizliği
Uygun temizleme performansını sağlamak için her sensörün temiz ve yumuşak bir bezle haftalık olarak temizlenmesi önerilir.
Robot:
Uçurum Sensörü x4
Kızıötesi Sensörü x3
Şarj Kontak Noktası x2
PSD Dedektörü x1

Otomatik kir tahliye yuvası:
Kızıötesi Sensörü x2
Otomatik kir tahliye şarj probu x2
Kızıötesi sensörü
Otomatik kir tahliye şarj probu

Sorun Giderme

Arıza
Hata #1: Lazer mesafe sensörünün engellenmediğinden emin olun.
Çözüm: Lazer radarının etrafındaki yabancı maddeleri kontrol edin, çıkarın veya vakumlu paspasın yerini değiştirin ve yeniden başlatın.
Hata #2: Uçurum sensörünü temizleyin ve temizleyicinin yerini değiştirin.
Çözüm: Uçurum sensörünü temizleyin ve tekrar deneyin. (daha fazla ayrıntı için kullanım kılavuzuna bakın)
Hata #3: Güçlü manyetik alan tespit edildi. Temizleyicinin yerini değiştirin ve tekrar deneyin.
Çözüm: Vakumlu paspasın yerini değiştirin ve tekrar deneyin.
Hata #4: Çarpışma sensörünü kontrol edin ve üzerindeki yabancı cisimleri çıkarın.
Çözüm: Tampon şeridine basmayı deneyin ve herhangi bir yabancı maddé varsa çıkarın ardından vakumlu paspası yeniden başlatın
Hata #5: Vakumlu paspas anormal sıcaklıkta. Normal sıcaklığına dönene kadar çalışmayı durdurun.
Çözüm: Vakumlu paspas çok yüksek veya çok düşük sıcaklıkta. Normal sıcaklığına dönene kadar çalışmayı durdurun.
Hata #6: Şarj işlemi başarısız oluyor. Lütfen şarj kontağını temizleyin.
Çözüm: Adaptörü kontrol edin veya otomatik kir tahliye işlemini yatay konumda olup olmadığını kontrol edin. Vakumlu paspas ve otomatik kir tahliyesini kapatın, metal temas noktalarını temizleyin.
Otomatik Kir Tahliye Arızası
Hata #1: Toz torbası takılı değil. Toz torbası dolu ıyarı metni görünür ve simgesi yanıp söner.
Çözüm: Toz torbasını yerine monte edin.
Hata #2: Üfleyici arızalanır, arıza metni görünür ve simgesi yanıp söner.
Çözüm: Hava kanalının tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve sorun giderme için satış sonrası servisle iletişime geçin.

Sıkça Sorulan Sorular

Problem
Temizleyici başlatılamıyor.
Çözüm: Düşük pil seviyesi. Makineyi şarj istasyonuna yakın tutun ve tekrar deneyin. Çok düşük (0°C altında) ya da çok yüksek (50°C üzerinde) ortam sıcaklığı.

Süpürme işlevi başarısız oluyor.
Çözüm: Düşük pil seviyesi. Makineyi şarj istasyonuna yakın tutun ve tekrar deneyin.

Şarj işlevi başarısız.
Çözüm: Şarj istasyonun etrafında çok fazla engel var. Şarj istasyonunu engellenmemiş bir alana yerleştirin. Ana makine şarj istasyonundan çok uzakta. Lütfen ana makineyi şarj istasyonunun yakınında tutun ve tekrar deneyin.

Makine düzgün çalışmıyor
Çözüm: Kapatın ve tekrar açın.

Temizlik işlemleri gürültülü
Çözüm: Ana fırça, yan fırçası veya sağ/sol tekerlek yabancı bir cisimden zarar görmüş. Makineyi kapatın ve yabancı cismi çıkarın.

Temizleme performansı düşer ve toz atar.
Çözüm: Otomatik kir tahliyesi tozla dolu. Lütfen toplayacıyı boşaltın. Filtre engellendi. Lütfen temizleyin. Ana fırça herhangi bir yabancı maddeden zarar görür. Lütfen ana fırçayı temizleyin.

Wi-Fi bağlantısı kullanılamıyor.
Çözüm: Zayıf Wi-Fi sinyalleri. Robotun Wi-Fi sinyalinin uygun kapsama alanında olduğuna emin olun. Wi-Fi bağlantısı başarısız. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın ve en son sürüm olan uygulamayı indirerek tekrar deneyin.

Vakumlu paspas sabit bir noktayı temizliyor veya şarj istasyonuna geri dönmüyor.
Çözüm: Vakumlu paspas sabit noktaı temizlikten veya uzun bir mesafe ötelendikten sonra yeniden kesitime oluşturacağından şarj istasyonunu bulamayabilir. Böyle bir durumda makineyi manuel olarak şarj yuvasına yerleştirin.

Şarj başarısız.
Çözüm: Şarj yuvasının çevresinde yeterli boşluk olduğundan ve şarj yuvasının elektrot yüzeyinde toz veya tıkanıklık olmadığından emin olun.

Planlı temizlik başarısız.
Çözüm: Makinenin ağa bağlı olduğundan emin olun çünkü ağ bağlantısı kesilirse senkronizasyon ve planlı temizlik görevi başarısız olur.
Vakumlu paspas her zaman çevrimdışı.

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu **www.deltaservis.com.tr** web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsaap Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52
DeltaServisOfficial