


## Mi Temizlik Robotu 2 Pro+ Hızlı Başlangıç Kılavuzu

### 1. Çevrenizi toparlama


#### Yerdeki Eşyaları Kaldırın

Temizlik robotunu kullanmadan önce, nesnelerin temizlik robotuna takılmasını, temizlik robotu tarafından çekilmesini veya temizlik robotunun nesnelere çarpmasını önlemek için, şarj standının güç kablosu dahil olmak üzere etraftaki kabloları, giysileri, terlikleri veya kilim saçaklarını toplayın.



#### Mobilya Düzenini İyileştirme

Temizlik robotunun temizlik alanını en üst düzeye çıkarmak için masa ve sandalye gibi mobilyalar arasında düzenli bir şekilde boşluklar bırakın.




Not: Temizlik robotu ilk kez çalıştırdığınızda çıkabilecek ilk sorunları çözmeye ve en iyi temizlik performansını elde etmeye yardımcı olması için temizlik robotunu temizlik yaparken takip edin.

### 2. Kullanmadan Önce


#### Koruyucu kılıfları çıkarma

Temizlik robotu tamponunun her iki tarafındaki şeritlerin yanı sıra görsel gezinme sensörü ve şarj standındaki koruyucu filmleri çıkarın.



#### Konumlandırma ve Şarj Standına Bağlama

Şarj standını bir prize ve Wi-Fi sinyalinin güçlü olduğu bir alana yerleştirin. Temizlik robotunun şarj standına geri dönebileceğinden emin olmak için şarj standının her iki tarafından 0.5 metre ve önünde 1.5 metre boşluk bırakın. Ayrıca tam önünde herhangi bir eşya bulunmadığından emin olun. Şarj standını dolapla veya sandalye gibi mobilyaların altına yerleştirmeyin. Güç kablosunu şarj standına bağlayın ve kablounun düzgün durmasını sağlayın. Aksi halde, kablo temizlik robotuna dolanarak şarj standının yanlışlıkla hareket etmesine veya prizden çıkmasına neden olabilir.



Not: Temizlik robotunun şarj standına geri dönmesini engellemek için şarj standının iyi aydınlanan, doğrudan ışık almayan ve ayna gibi yansıtıcı yüzeylerden uzak bir yerde bulunduğundan emin olun.

### 3. Mi Home Uygulaması İle İletişime Geçin

Bu ürün Mi Home uygulaması ile çalışır. Mi Home uygulamasını kullanarak cihazınızı denetleyin ve hem cihazınızla hem diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime girin. QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home" ifadesini arayın. Mi Home uygulamasını açın sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.


Notlar:

- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi ağları desteklenir.
- Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.




#### Engelleri Kaldırın

Yerde bulunan ve temizlik robotuna engel olabilecek tartı veya ayaklı vantilatör gibi eşyaları kaldırın ve temizlik robotunun sıkışabileceği yerlere erişmesini önlemek için eşyaları veya sanal duvarları kullanın.




#### Temizlik alanlarının iyi düzeyde aydınlatıldığından emin olma

Maksimum düzeyde etkili temizlik için, temizlenecek tüm alanların iyi düzeyde aydınlatıldığından emin olun.




#### Yan Fırça Takma

Yan fırçayı temizlik robotunun altındaki takma yuvasına takın.



#### Temizlik Robotunu Şarj Etme

Temizlik robotunu şarj standına yerleştirin. Temizlik robotu otomatik olarak açılır ve şarj olmaya başlar. Temizlik robotundaki güç ve ev düğmelerinin göstergeleri şarj sırasında beyaz renkte yavaşça yanıp söner; cihaz tamamen şarj olduğunda ise yanık kalır.




Notlar:

- Temizlik robotunu ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin. Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 6 saat sürer.
- Cihazın güvenli bir şekilde şarj olduğundan emin olmak ve paspas pedinin amine zarar vermesini önlemek için lütfen cihazı şarj etmeden önce paspas grubunu çıkartın.

### 4. Temizliği Başlatma

Temizlik görevlerinden önce temizlik robotunun şarj standına olduğundan ve tamamen şarj olduğundan emin olun temizlik sırasında temizlik robotunu hareket ettirmeyin.

Güç düğmesine bastığınızda temizlik robotu S deseni çizerek temizlemeye başlar. Tüm alanlar temizlendiğinde temizlik robotu kenarlar ve duvarlar boyunca temizlik yaparak temizliği bitirir. Ardından tekrar şarj olmak için şarj standına geri döner.



Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün **Garanti Durumunu** [www.deltaservis.com.tr](http://www.deltaservis.com.tr) web sitemizden **Garanti Sorgulama** bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz **IMEI/SERİ** numarası, **15** karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, **0(sıfır)** ekleyerek, **15** karaktere tamamlayabilirsiniz.

#### Müşteri Hizmetleri

**Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500**

**İnternet Sitesi : [www.deltaservis.com.tr](http://www.deltaservis.com.tr)**

**Mail Adresi : [info@deltaservis.com.tr](mailto:info@deltaservis.com.tr)**

**Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52**