# DELTA | SERVİS

## U-REVO U1 WALKİNGPAD YÜRÜYÜŞ BANDI KULLANIM KULAVUZU

**Güvenlik Uyarısı**

**Güvenlik Uyarısı**

**Bakım ve Servis**

1. Yürüyüş Bandını Temizleme

- Makineyi kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- %100 pamuklu bez veya havlu üzerine birkaç damla deterjan ekleyin. Deterjanı doğrudan kayışın üzerine dökmeyin ve asitli veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Çerçeve, ön panel, kayış üzerindeki ve çerçeve üzerindeki toz ve lekeleri silin. Kayışın arka tarafını silmeyin.
- Bir süre kullanıldıktan sonra arka kısımda normal bir durum olan toz ve lekeler oluşabilir. Sadece onları temizleyin.

2. Kayışı Ayarlama



- Çocuk kilidi ışığı yanıp sönerken kalibrasyon moduna girmek için uzaktan kumandadaki "- - + -" düğmesine sürekli basın.
- Hız 4 km/s'dir. Zamanla, ayarlamak için yürüyüş bandının arkasında durun.
- Kayış sola saparsa: Sol ayar vidasını saat yönünde yarım daire çevirin.
- Kayış sağa saparsa: Sağ ayar vidasını saat yönünde yarım daire çevirin.
- Kayış kayıyorsa: Hem sol hem de sağ ayar vidasını aynı anda saat yönünde yarım daire çevirin.
- Makineyi 1-2 dakika çalıştırın ve yeniden ayarlanması gerekip gerekmediğini kontrol edin.
- Kalibrasyon modundan çıkmak için "Başlat/Durdur" düğmesine basın.

3. Kayışı Yağlama

- Makineyi kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- Kayışı kaldırın ve kayışın arka tarafına silikon yağı sürün.
- Makineyi tekrar açın.
- Makineyi 10-20 saniye boyunca 4 km/s'nin altında çalıştırın.
- Her seferinde sadece 5 ml - 10 ml yağlayıcı yağ uygulayın, çok fazla yağlama yağı kayışın kaymasına neden olur. Her 3 ayda bir silikon yağı uygulayın.

**Ticari Marka ve Yasal Beyan**

Shanghai Runmi Technology Co. Ltd. U'REVO Yürüyüş Bandı serisi ürünlerin patentlerine sahiptir.

Shanghai Runmi Technology, bu kılavuz kitabı düzenler ve telif hakkına sahiptir. Shanghai Runmi Technology'nin yazılı izni olmadan, herhangi bir kurum veya kişi tarafından herhangi bir şekilde yetkisiz dağıtım, çoğaltma, yayınlama, serbest bırakma veya alıntı yapılması yasaktır.

Bu kılavuz, tüm işlevleri ve kullanım talimatlarını mümkün olduğunca çok içerir. Bununla birlikte, ürün kusurları, tasarım değişiklikleri vb. nedeniyle açıklama, satın aldığınız ürünle hala tutarsızlıklar gösterebilir. Ürün güncellemeleri göz önüne alındığında, bu kılavuzdaki açıklama, renk, görünüm vb. açısından satın aldığınızdan farklı olabilir. Gerçek sarf malzemeleri geçerlidir.

**Değiştirme ve İmha**

Bu cihazda bulunan pil, imha edilmek üzere çıkarılmalıdır.

Pili değiştirirken yalnızca çevrimiçi parça mağazamızda bulunan orijinal pili kullanın.

Pil bölmesi, cihazın alt tarafında bulunur. Uygun bir tornavida kullanarak kapaktaki vidayı sökerek bölmeyi açın ve ardından konektörlerdeki kilitleme mandalının alt ucuna bastırın. Bu şekilde bağlantının her iki tarafı da birbirinden çekilerek ayrılabilir.

Yeni bir pil takarken, iki konektörü birbirine bastırın ve mandalın dayanağın üzerinden baktığından emin olun.

Eski pili asla ev çöpüne atmayın, sadece uygun halka açık toplama noktaları aracılığıyla atın. Bu aynı zamanda arızalı cihazların pilleri için de geçerlidir.

**Değiştirme ve İmha**

Bu sembolle işaretlenmiş cihazlar, geri dönüştürülebilen değerli malzemeler içerdiklerinden ev atıklarınızdan ayrı olarak atılmalıdır. Uygun şekilde bertarafı çevreyi ve insan sağlığını korur. Yerel yetkiliniz veya satıcınız bu konuda bilgi sağlayabilir.

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu **www.deltaservis.com.tr** web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

**Müşteri Hizmetleri**
**Çağrı Merkezi :** 0 (850) 532 0 500
**İnternet Sitesi :** www.deltaservis.com.tr
**Mail Adresi :** info@deltaservis.com.tr
**Whatsapp Destek Hattı :** 0 (538) 095 06 52

DeltaServisOfficial